

GUIA RÁPIDA

BALANZA ELECTRÓNICA

HA-205x

HACIENDA

ESTE MANUAL ES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS
VERSIÓN HA - 1.1



- INDUSTRIA ARGENTINA

MODO NORMAL-OPERACIÓN DE LA BALANZA

Como pesar

Encender el equipo presionando [ENC]	 
Colocar un peso sobre la celda de carga. En el visor se mostrará el valor del peso.	
Presionar [PESA] para sumar el valor al acumulador	 
Si la impresora está conectada se imprimirá dicho valor. Luego en el visor se mostrará el valor acumulado.	

Como visualizar el acumulador

Para visualizar el acumulador presionar [TOTAL]	 
Luego se mostrará en visor el acumulador, seguidamente el promedio y finalmente la cantidad.	
Si la impresora está conectada se imprimirá el ticket con dicha información.	

Como borrar el acumulador

Presionar [TOTAL] y cuando se muestre el valor del mismo mantener presionada la tecla [BORRA] hasta que se visualice en el visor "borr"	   
Luego se mostrarán acumulador, promedio y cantidad en cero.	

Como calibrar

Presionar [BORRA] + [ENC].	 
Luego en el visor se mostrará "ACAL".	
Con la celda descargada, presionar [TARA].	
Colocar un peso patrón y con las teclas [PESA] y [TOTAL] aumentar o disminuir respectivamente el valor mostrado en la pantalla.	
Presionar [BORRA] para confirmar la calibración	

Como calibrar porcentualmente

Presionar [PESA] + [ENC]	 
Luego se mostrará en el visor "PCAL"	
Presionar [SUMA] o [TARA] para incrementar o decrementar la corrección porcentual	
Presionar [BORRA] para almacenar los parámetros	

Como visualizar los datos en la PC

Los datos se podrán visualizar a través de la **hyperterminal**, para ello debe realizar los siguientes pasos:

- conectar un extremo del cable de descarga al equipo y el otro extremo al puerto serie de la PC.
- en la PC dirigirse a
Inicio→Todos los Programas→Accesorios→Comunicación→Hyperterminal

Se abrirá una pantalla indicando que ingrese el nombre que le asignará a la descarga, luego deberá

- indicar el numero de puerto COM
- bits por segundo 9600
- bits de datos, de parada y paridad el valor por defecto
- control de flujo Ninguno

Luego en el equipo debe ir a ver a acumuladores y verá por pantalla el ticket con los datos.