

MTV104m

Manual de Uso Rápido.

Funciones.

El equipo MTV104m funciona como balanza de carga y descarga con acumulador y alarma.

Utilización.

- 1.- Encienda el equipo desde el botón $\, \circlearrowleft \,$ (encender / apagar) y aguarde unos segundos.
- 2.- Luego de una autoverificación, la balanza electrónica se encontrará lista para comenzar a funcionar.
- 3.- Con la tolva vacía, asegúrese que el visor esté en cero, de no ser así, presione "TARA".
- 4.- Cargue la tolva. Podrá observar el aumento de las cantidades en el visor.
- 5.- Cuando finalice la carga, presione "TARA" nuevamente.
- 6.- Descargue en el destino. En el visor se verán los kilogramos descargados. Cuando finalice la descarga presione el botón "SUMAR"
- 7.- La cantidad descargada se guardará en un acumulador, en el que se irán sumando, en caso de haber, las sucesivas descargas.
- 8.- Si desea realizar un nuevo ciclo de carga y descarga, repita los pasos 3 a 6 tantas veces como sea necesario.
- 9.- En todo momento puede verificar el total descargado en el destino presionando la tecla "TOTAL".
- 10.- Para visualizar el Acumulador presione la tecla "Acumular". Para borrarlo, mantenga presionada la tecla "Acumular" y pulse "Tara"
- 11.- Para programar un límite de carga o descarga presione la tecla "Límite". Para incrementar el límite en 1000 kilogramos presione "Sumar", para incrementarlo en 100 kilogramos presione "Tara" y si desea incrementarlo en 10 kilogramos presione "Límite". Una vez ingresada la cantidad límite confírmela presionando "Acumular". Cuando el indicador de peso alcance el 90% del límite ingresado la alarma sonará una vez. Al alcanzar el límite la alarma sonará tres veces.